

在 service 灯亮时，按[*]+[2]键，有一个或更多的防区灯变亮时，故障如下表：

LED 灯	问题
1	系统失败-再按[1]，1 防区灯变亮时系统故障有以下几点： 1、额定电流故障；2、警号故障； 3、机箱防拆； 4、扩展板电源； 5、扩展板电池低；6、扩展机箱防拆；7、扩展板故障；8、接地失败。 注：1 或 2 将直接影响到 1 个子系统或多个子系统。按[#]返回到 1-8 服务区。
2	防区损坏-按[2]键，损坏探测器的防区灯变亮。按[#]键返回到 1-8 服务区。
3	防区低电-按[3]键，低电的探头将在相应的防区显示出来，只用于无线防区中。按[#]键返回到 1-8 服务区。
4	防区失控-按[4]键，失控探头将显示在相应的防区上。按[#]键返回到 1-8 服务区。
5	防区故障-按[5]键，有故障的探头将显示在相应的防区上。按[#]键返回到 1-8 服务区。
6	电话线故障-如果[6]灯亮，电话线故障，[7]灯亮，系统主板拨号电路坏。
7	通讯失败-报警主机与报警中心通讯失败。
8	系统时钟丢失-对系统时钟重新设置。
Exit	按[#]键退出服务区模式。